



...denn mit uns kommen Sie ans Ziel!!!

Viele Reisende setzen mittlerweile die bewährte Navigationssoftware QuoVadis QV auf Ihrem Notebook-PC oder auf unseren Bordrechnern ein. Problematisch und höchst gefährlich ist immer die Bedienung während der Fahrt, weil dabei der Blick von der Straße genommen werden muß. Einige Funktionen sind sogar nur über Kombinationen aus 2 gleichzeitig zu betätigenden Tasten erreichbar. Letzteres ist während der Fahrt fast unmöglich.

Abhilfe schafft nun unsere Funktionstastatur, die etwa die Größe einer Zigaretenschachtel hat und am Armaturenbrett in Griffweite des Fahrers oder Beifahrers angebracht werden kann. Es sind Versionen für Verwendung mit QV3/4 sowie für QV5/QV6 verfügbar. Eine spätere Umprogrammierung ist möglich.

Mit dem PC wird sie einfach über eine USB-Leitung verbunden. Alle im Onlinebetrieb sinnvollen Funktionen sind nun mit einem einfachen Tastendruck erreichbar. Die einzelnen Tasten sind mit den in QV verwendeten Icons bedruckt. Daher ist die Bedienung rein intuitiv.



**21 Funktionen sind mit einem Tastenklick erreichbar**

Die Tasten sind thematisch geordnet:

Mit den linken 9 Tasten kann die Darstellung der gerade geöffneten Karte verändert werden. Daneben sind die Tasten zum Wechsel zu anderen Karten angeordnet. Ganz rechts befinden sich zusätzlich noch einige Tasten, die mit Windows Standardfunktionen belegt sind. Damit kann zu parallel laufenden Applikationen (z.B. MP3-Wiedergabe) umgeschaltet oder diese beendet werden.

**Kartendarstellung**

- Scrollen in alle Richtungen
- Zoom in / Zoom out / Originaldarstellung (1:1)
- Autoscroll On/Off

**Kartenauswahl**

- Karte mit größtem/kleinsten verfügbaren Maßstab für die aktuelle Position
- Karte mit nächst größerem/kleinerem Maßstab für die aktuelle Position

**Sonstige Programmfunktionen**

- Straßenrouting: Routenberechnung zum Home-Punkt (QV4) bzw. Neuberechnung Route (QV5/QV6)
- Darstellung Tag-/Nachtbildschirme
- Onlinemode On/Off
- Akt. Position als Wegpunkt speichern (MOB)

**Windows-Funktionen**

- ESC Escape
- Enter
- Alt-F4 Applikation beenden
- Alt-Tab Applikationswechsel

**Technische Daten**

- 21 Tasten
- USB-Anschluß zum IBM-PC, MAC oder Hub
- Kompatibilität: USB v1.1 und HID1.0 draft4
- Windows Betriebssysteme ME, 2000, XP, Vista, Win7
- Anschlußkabel 2m mit USB-A Stecker
- Versorgungsspannung 5V aus USB, Stromverbrauch ca. 40mA
- Maße: (mm) 145 x 90 x 30
- Arbeitstemperaturbereich -10°C..70°C
- Lagertemperaturbereich -15°C..80°C
- Schutzklasse IP54

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sowie Irrtum vorbehalten